


取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また取扱説明書は大切に保管してください。

buono

ブオーノ
キッズデスク&チェア

△ 組立ボルトは定期的な締め直しが必要です。



動画を見ながらカンタンくみたて
<https://youtu.be/TKvAosffUdI>

動画は右記の QR コード
からアクセスできます。



安全にご使用いただくために必ずお守りください

この取扱説明書では、危害や財産への損害を未然に防止するために、「警告」「注意」を以下の定義で用います。

⚠ 警告…人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- ストーブなどの火気の近くでは使わないでください。火災・やけどの原因となります。
- ビニール袋・梱包材などは、窒息等の事故につながるため、速やかに廃棄してください。
- 組立部品（ボルト・ナットなど）をお子様が誤飲しないように、注意してください。
- デスクやイスの上にのって飛び跳ねたりしないでください。転倒しケガや破損の原因になります。
- 座った状態でイスを傾けないでください。転倒しケガや破損の原因になります。
- デスクに乗ったり、腰かけたりしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 引き出しに過度な荷重をかけないでください。ケガや破損の原因になります。
- ご使用前には、必ずボルトのゆるみや、木部のひび割れ、ガタツキ等がないかご確認ください。
- この製品は一般家庭用商品です。業務用などでは使用しないでください。

⚠ 注意…人が軽傷および物的損害を負う可能性があります。

- ご使用時には、必ず保護者の方が付き添ってください。
- 外から力を加えると転倒の危険性があります。また幼児がよじ登ったりしないように注意してください。
- 床に傾斜や段差がある（水平・平坦でない）場所、野外では使用しないでください。
- 冷暖房器具の近く、空調機器の吹き出しが口では使用しないでください。火災や商品の変形・変色の危険があります。
- フローリングや畳など傷つきやすい床面でご使用時は、床面のキズ・破損防止のため、必ずカーペット等の敷物を敷いてご使用ください。
- 製品は天然木を使用しているため、ご使用環境下、ご使用状況により木部の変化・劣化の恐れがあります。
- 製品及び付属品を廃棄する場合は、各自治体の指導に従って処理してください。
- 本体のステッカーを剥がさないでください。安全にお使いいただけなくなります。

組み立てのご注意


- ・組み立ては、必ず保護者の方が行ってください。
- ・水平な場所にやわらかい布等を敷いて行ってください。商品や床がキズつく恐れがあります。
- ・組み立て時に部品を手や足の上に落としたり、部品の転倒などでケガをしないよう、十分ご注意ください。

六角レンチ

六角レンチの使い方

ボルトの六角穴に奥までしっかりと差し込み、ボルトに対して垂直に力をかけながら締めてください。

※ゆるめる場合も同様です。



組立ボルト・丸ナットでの組み立て方

ボルトから丸ナットを取りはずして組み立ててください。




組立ボルト 丸ナット

丸ナットは+溝が見えるように穴にはめ、ボルトを差し込み、手で締まるところまで回して、最後に六角レンチで締めてください。

(丸ナットの向き調整にはプラスドライバーを使うと便利です)

※プラスドライバーはお客様にてご用意ください。



⚠ ボルトが丸ナットに、はまらない時は一度ボルトをゆるめ、再びボルトをナットの穴に対して、まっすぐに入れて手でゆっくりと締めなおしてください。

⚠ 無理に六角レンチで締めると、ボルトまたはナットが破損します。

⚠ 六角レンチ先端に欠けや摩耗がある場合は、その六角レンチは使用しないでください。ボルトまたはナットが破損する恐れがあります。

エコなゴムの木

地球温暖化が問題視される現代において、環境保全への配慮は、

木製品を取扱うメーカーとしてとても大切なことです。

「ブォーノ」シリーズに使われている木は「ゴムの木」。

計画的に植林され、天然ゴムとして樹液が採取されたあと家具として再利用されます。

「ゴムの木」はとても“エコ”な材料なのです。

その木の表情は実にさまざま。おとなしい木目もあれば、荒々しい木目も。

ひとつひとつ表情の異なる天然木ならではの木のぬくもりを感じただけたら。

そんな思いもこの製品に込められています。


部品表（名称と個数）

図は簡略化されており、実商品と少し異なります。開封後、不足パーツがないか必ずご確認ください。


デスク




小物入れ 1個 ペン立て 1個



デスク天板（引き出し付） 1個



左フレーム
1本



右フレーム
1本

チエア




背板 1枚




座板 1枚



横木 1本



左フレーム
1本



右フレーム
1本



⚠️ パーツに貼ってあるシールは剥がすと塗装が剥がれる恐れがありますので、
剥がさないでください。



デスク用
組立ボルト（小）
(ワッシャー・スプリングワッシャー付)
8本



チエア用
組立ボルト（大）&丸ナット
(ワッシャー・スプリングワッシャー付)
6セット









共通部品
六角レンチ
1本


高さ調整

下図を目安に、デスクの高さとチェアの背板と座板の位置を決めます。


※使う方の体型に合わせて調整してください。

年齢	1才6ヶ月～2才	2才～3才	3才～6才
身長	75～85cm	85～95cm	95～115cm
天板	高さ：下段	高さ：中段	高さ：上段
床から天板までの高さ	 約 38cm	 約 41cm	 約 44cm
背板	①の取付穴	①または②の取付穴	②の取付穴
座板	高さ：下段 奥行き：①	高さ：中段 奥行き：②	高さ：上段 奥行き：③
背板・座板の取付位置 と 床から座板までの高さ	 約 18cm	 約 21cm	 約 24cm

【チェア 背板 穴位置】



【チェア 座板奥行き 穴位置】




座板裏面に前方を見分けるためのシールが貼ってあります。

組み立て方

デスク

- 天板を静かに立てて置きます。



⚠️ 倒したり、引き出しがとび出たりしないようご注意ください。

デスク天板



- 右フレームを組み立てます。

P.4 の年齢または身長を目安に、使用するボルト穴を確認してください。

※この時点ではボルトをゆるく締めてください。

⚠️ 脚の向きにご注意ください。

ボルト穴が二段彫り加工になっている面を外側にしてください。





3. ゆっくり上下を入れ替え、左フレームを組み立てます。

※この時点ではボルトをゆるく締めてください。

⚠ 倒したり、引き出しがとび出たりしないようご注意ください。


⚠ 脚の向きにご注意ください。

ボルト穴が二段彫り加工になっている面を外側にしてください。



4. 静かに起こし、平らなところでガタツキがないか確かめ、締め増して完成です。

ガタツキがある場合は、すべてのボルトをゆるめて上から押さえながら少しづつ均等に締め直してください。




完成図

⚠ ボルトの締めすぎにご注意ください。

ボルト固定部を真横から見ると1~2mm出ることがありますが、これは構造上の理由であり、不良ではありません。

ボルトを無理に強く締めると、部品が破損する恐れがあります。




チェア


1. 横木を右フレームに固定します。

横木の穴に丸ナットを入れ、位置決めダボをフレームのダボ穴に差し込んでから、フレームの外側からボルトを締めてください。

※この時点では、ボルトをゆるく締めてください。



2. 同様に左フレームを固定します。




3. 座板を取り付けます。

P.4 の年齢または身長を目安に、取り付ける高さや奥行きを決めてください。

使用するボルト穴を確認し、フレームの外側からボルトを締めてください。


※この時点では、ボルトをゆるく締めてください。



4. 背板を取り付けます。


P.4 の年齢または身長を目安に、使用するボルト穴を確認し、フレームの外側からボルトを締めてください。

※この時点ではボルトをゆるく締めてください。



5. すべてのボルトを均等に締め増して完成です。

ガタツキがある場合は、すべてのボルトをゆるめて上から押さえながら少しづつ均等に締め直してください。




完成図

⚠ ボルトの締めすぎにご注意ください。

ボルト固定部を真横から見ると
1~2mm 出ることがありますが、
これは構造上の理由であり、不良で
はありません。

ボルトを無理に強く締めると、
部品が破損する恐れがあります。




引き出しの取り外し方


デスクの引き出しには、落下防止のため引き出しきっぷりがついています。

ストッパーを奥に押しながら、引き出しを手前に引いてください。

引き出しきっぷり
(引き出し内デスク天板裏側)



引き出しきっぷり



組み立て後のご注意

- 各部が説明書通りに組みあがっているか、ご確認ください。
- 完成後ガタつく場合は、全体的にボルトをゆるめ、再度すべてのボルトを少しづつ均等に締めてください。
※上から軽く押さえながら、均等にボルトを締めていくと、ガタつきが直ることがあります。
- この取扱説明書・六角レンチはなくさないように保管してください。

お手入れ・点検の仕方

・お手入れの仕方

日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液を布に浸し、よく絞ってから汚れをふきとり、乾いた布で水分を残さないようにふいてください。

※水にぬれたままで放置したり、高濃度アルコール、シンナー、ベンジン、化学ぞうきん（マイクロファイバークロス等）、研磨剤等を使用しないでください。変形・変色・塗装面を傷付ける恐れがあります。

・点検の仕方

ボルトのゆるみ、木部の割れ、異常音などは、ご使用前に必ずチェックしてください。

もし異常が見つかった場合はそのままにせず、すぐに処置してください。処置しても直らない時は、販売店または弊社までご相談ください。

木製の組み立て商品は、定期的なボルトの締め増しが必要です。

締め増しの前に、組み立て金具や六角レンチに異常がないかご確認ください。

六角レンチが摩耗したり紛失した場合は、市販の六角レンチ(4mm)もお使いいただけます。

商品名： ブォーノ3 キッズデスク&チェア

対象年齢：18ヶ月以上6才未満

デスク寸法：約幅70×奥行き42×高さ46cm

チェア寸法：約幅37×奥行き36×高さ48cm

構造部材：主材：天然木（ラバーウッド）

塗装：ウレタン樹脂塗装

生産国：インドネシア

製造元：株式会社 大和屋

PL保険制度付共済



保証書

保証期間はお買い上げ日から1年です。

保証規定

1. 保証期間内に於いて、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、
保障規定に基づき無償対応しますので、ご購入店または弊社へ製品と本保証書を
ご提示の上、お申し付けください。
2. ご購入の製品が、お客様または第三者による不適切なご使用、お取り扱いにより、
故障・破損・事故その他不具合が生じた場合、弊社はその責任を負いかねます。
3. 保証期間内に於いても、次の場合には原則、有償、又はお受けできない場合があります。
 - (1) 開封後のお客様都合による御交換
 - (2) ご購入もしくは商品受領後、1週間を過ぎた内容物の不足
 - (3) 組み立て中における破損
 - (4) 製品本体に取り付けられているステッカー等を剥がした場合
 - (5) 天然木による自然変色・表面塗装の割れ
 - (6) 木目や材の性質などによる表装色のバラツキ
 - (7) ご使用後の木部以外の消耗品(接着剤・マット類、付属チェアベルト、
組立て部品等)に交換を
 - (8) アウトレット・リサイクルショップ等でのご購入、第三者からの譲渡品など、
いわゆる新品ではない中古品の場合
 - (9) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (10) 火災、地震、水害、落雷その他天災による故障及び損傷
 - (11) 一般家庭以外で、業務用などに使用した場合
 - (12) 商品に瑕疵がなく、通常使用により発生した床や壁などの周辺物への直接の傷、
間接の傷、汚損など
 - (13) 無償対象外にて、発生する宅配便などの諸経費
 - (14) 製造中止後、必要部品の在庫が無くなったり、或いは部品供給期間が過ぎた場合
 - (15) 本保証書の紛失、又はご購入年月日、お客様氏名等が未記入、或いは改ざんされて
いる場合

※本書は再発行は致しませんので大切に保管してください。(日本国内のみ有効)

お名前	
TEL	
ご住所 〒	
購入店(店名・住所・電話番号)	お買い上げ伝票または領収書添付欄

※必ずお読み頂き、必要事項をご記入後、お買い上げ伝票又は領収書を添付の上、大切に保管してください。

※品質向上の為、予告なしに一部仕様変更する場合もあります。あらかじめご了承ください。

※ご返品・ご返金につきましては、ご購入先にお問い合わせください。

株式会社 大和屋

愛知県安城市三河安城本町2丁目8番地4

TEL 0566-72-7771

FAX 0566-72-7777

0120-27-8108 (平日 9 ~ 17 時)

www.yamatoya-jp.com

お問い合わせ:

service@yamatoya-jp.com



20220510